

■個別話機彈性運用功能

(以下功能均在掛上聽筒時操作，直接按Program鍵開始或結束)

CO外線鍵修改 為其他功能鍵	其他外線	CO → 0 → 輸入外線號碼 → AUTO/STORE
	直撥分機	CO → 1 → 輸入分機號碼 → AUTO/STORE
	單鍵速撥	CO → 2 → 0 → 電話號碼 → AUTO/STORE
	CONF 鍵	CO → 3 → AUTO/STORE
	FWD/DND 鍵	CO → 4 → AUTO/STORE
	Log-IN Log-OUT 鍵	CO → 8 → AUTO/STORE

注意：1. 以上 \square 內功能碼，可依系統程式作修改。

2. 表內所印之功能碼為系統原始值。

98/09/4,000 印製

Panasonic

KX-TES824 功能話機操作卡

自動選擇外線	取聽筒 (或按 SP-PHONE) → \square 0 → 按電話號碼
直接外線撥號	CO → 按電話號碼
系統速撥	SP-PHONE → AUTO DIAL STORE → 按速撥號碼(00~99)
末碼重撥	SP-PHONE → REDIAL
內線撥號	SP-PHONE → 按分機號碼 (→ * 語音呼叫)
內線忙線插話	SP-PHONE → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → 3 → 通話
外線預約	CO → 聽到忙線音 → 6 → 掛電話
內線預約	按分機號碼 → 聽到忙線音 → 6 → 掛電話

■接收

內線自動應答	AUTO ANS MUTE * 顯示燈會亮
禁止忙線插話	SP-PHONE → \square 7330 → # 取消 SP-PHONE → \square 7331 → #
同群代接	取聽筒 (或按 SP-PHONE) → \square 40
直接代接	取聽筒 (或按 SP-PHONE) → \square 4 → 按響鈴之分機號碼
禁止代接	SP-PHONE → \square 721 → # 取消 SP-PHONE → \square 720 → #

■接收

一般保留	HOLD
自我保留	HOLD HOLD
保留取回	原分機取回 按閃爍綠燈鍵
	別分機取回 按閃爍紅燈鍵
暫存區保留 (駐留保留)	通話中 → HOLD → \square 22 → 撥(0~9)暫存代碼 → 掛電話
暫存保留取回 (駐留保留取回)	取聽筒 → \square 52 → 撥(0~9)暫存代碼

Panasonic

松下資訊科技股份有限公司

Panasonic Systems Sales Taiwan Co., Ltd.

台北市信義路5段2號6樓 TEL: (02)2725-9255

台中事務所(04)376-7870 高雄事務所(07)222-0399

Home Page : www.psst.com.tw

轉接

轉接至分機	TRANSFER → 按分機號碼 → 掛電話	
轉接至外線	TRANSFER → CO → 按電話號碼 → 應答後掛斷	
三方會談	通話中 → CONF → 撥第二通 → 交談 → CONF	
電話跟	所有來話	SP-PHONE → 711 → 按被跟隨之分機號碼 → # → 掛斷
	忙線/無應答	SP-PHONE → 712 → 按被跟隨之分機號碼 → # → 掛斷
	Follow Me	SP-PHONE → 715 → 按原分機號碼 → 掛斷
	跟隨至外線	SP-PHONE → 713 → 0 → 電話號碼 → # → 掛斷
請勿打擾	SP-PHONE → 714 → # → 掛斷	
取消跟隨/請勿打擾	SP-PHONE → 710 → # → 掛斷	

廣播

全體廣播	取聽筒 → 33* → 聽到“嗶”聲 → 廣播
全部分機廣播	取聽筒 → 330 → 聽到“嗶”聲 → 廣播
分群廣播	取聽筒 → 33 → 1~8 (一至八群) → 聽到“嗶”聲 → 廣播
外部廣播	取聽筒 → 34 → 聽到“嗶”聲 → 廣播
廣播應答	取聽筒 → 43 → 聽到“嗶”聲 → 交談

其他

背景音樂	1 (僅按此鍵即可)	取消	1
分機上鎖	SP-PHONE → 77 → 撥密碼(000~999) → 重覆一次密碼 → # → 確認音 → 掛斷		
取消上鎖	SP-PHONE → 77 → 撥原密碼 → # → 確認音 → 掛斷		
門口機呼叫	取聽筒 → 31 → 門口機號碼(1~4) → 確認音 → 掛斷		
直接開門鎖	取聽筒 → 55 → 門鎖機號碼(1~4) → 確認音 → 掛斷		
通話中開門鎖	通話中 → 5 → 確認音 → 掛斷		

其他

不在訊息	很快回來	取聽筒 → 75 → 1 → # → 掛斷		
	回家	取聽筒 → 75 → 2 → # → 掛斷		
	在幾號分機	取聽筒 → 75 → 3 → 按分機號碼 → # → 掛斷		
	幾點回來	取聽筒 → 75 → 4 → 時(01~12) → 分(00~59) → 0(AM) 1(PM) → # → 掛斷		
	幾號回來	取聽筒 → 75 → 5 → 月(01~12) → 日(00~31) → # → 掛斷		
	開會	取聽筒 → 75 → 6 → # → 掛斷		
取消	取聽筒 → 75 → 0 → # → 掛斷			
鬧鈴	取聽筒 → 76 → 時(01~12) → 分(00~59) → 0(AM) 1(一次) 1(PM) → 2(每天) → # → 掛斷			
	確認	取聽筒 → 763 → #	取消	取聽筒 → 762 → #
分機速撥	取聽筒 → # → 按速撥代碼(0~9)			
	設定	取聽筒 → 2* → 按速撥代碼(0~9) → 按電話號碼 → # → 確認音 → 掛斷		
總機呼叫	取聽筒 → 9			
外線來話等待	取聽筒 → 7311 → #	取消	取聽筒 → 7310 → #	
內線來話等待	取聽筒 → 7321 → #	取消	取聽筒 → 7320 → #	
忙線信號插叫	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → 2			
訊息駐留	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → MESSAGE → 確認音 → 掛斷			
	回答	取聽筒 → MESSAGE → 交談		
	取消	取聽筒 → 分機號碼 → MESSAGE MESSAGE (兩次) → 確認音 → 掛斷		
取消所有設定	取聽筒 → 79 → # → 確認音 → 掛斷			
持聽筒自動撥號 (直撥熱線)	設定	取聽筒 → 741 → #	取消	取聽筒 → 740 → #
	儲存	取聽筒 → 74 → 2 → 按電話號碼 → #		