

Panasonic KX-TE 單機簡易操作

功 能	操 作	備 註
一般外線撥號	☎ ⇨ 按 0 ⇨電話號碼	
內線忙線預約回叫	☎ ⇨分機號碼(忙音) ⇨ 6 ⇨ ☎	
內 線 呼 叫	☎ ⇨分機號碼(響鈴呼叫)⇨	

接 收

功 能	操 作	備 註
群 組 代 接	☎ ⇨ #40	分機 2 碼

轉 接

功 能	操 作	備 註
直 接 轉 接	☎ ⇨轉接鍵(flash)⇨ 分機號碼 ⇨☎	
跟 隨	☎ ⇨711 ⇨分機號碼#(全部)	設定
	☎ ⇨712 ⇨分機號碼#(忙線/無應答)	設定
取消來話跟隨	☎ ⇨710 #	

其 他

功 能	操 作	備 註
全 體 廣 播	☎ ⇨33 *	僅可廣播功能話機
廣 播 應 答	☎ ⇨ 43	
分機功能清除	☎ ⇨ 790 ⇨ ☎	

注意：表內之功能碼為系統原始值，若有不同，請洽原安裝設定人員。